

Inbedrijfstelling

Artikel informatie

Artikel nr.: 917415
GTIN: 4026092035726
Korting groep: 00

Beschrijving

Instructie/inbedrijfstelling vetafscheider

Werkzaamheden:

- Instructie voor de afscheider
- Uitleg over de maandelijkse controle door de exploitant
- Instellen parameters voor de lokale omstandigheden (instellen van SonicControl)
- Instructie over de onderhoudsplicht voor de exploitant
- Optionele onderhoudsovereenkomst met de opdrachtgever sluiten (regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor de garantie en de dekking van de verzekering)
- De installatie wordt in bedrijfszekere staat overgedragen

Voorwaarden aan de locatie:

- Er moet een aanspreekpartner ter plaatse zijn
- De installatie en besturingskast zijn toegankelijk
- Algemene inspectie moet zijn uitgevoerd
- Inbouw volgens de inbouwhandleiding
- De installatie is waterpas op een daadkrachtige ondergrond opgesteld
- Montage van alle benodigde onderdelen
- Aansluiting van de toevoer-, uitloop- en be- en ontluuchtingsleiding
- Installatie van de ledigingsleiding en wateraansluiting op de vulvoorziening
- In de buurt van de vetafscheider moet een slangaansluiting beschikbaar zijn
- Montage en aansluiting van de pompen en de besturingskast met geschikte elektrakabels
- Bij varianten met pomp moet de instructie in combinatie met de lediging plaatsvinden (het ledigingsbedrijf moet ter plaatse zijn)
- Bij varianten zonder techniek moet de afscheider met water zijn gevuld
- Eventuele aanvullende bediening op afstand moet zijn gemonteerd, de besturingskabel moet zijn gelegd en in de besturingskast van de installatie en de bediening op afstand zijn aangesloten
- Inbouw- en bedieningshandleiding moeten ter plaatse beschikbaar zijn

Schachtinstallaties:

- Bij onderhoud aan schachtinstallaties is volgens BGV C5 § 34, BGR 236 om veiligheidsredenen ook een veiligheidsman vereist.
- De veiligheidsman moet door de opdrachtgever worden aangesteld en moet tijdens de gehele duur van de inbedrijfstelling aanwezig zijn.

Opmerking:

- De aangegeven prijs is een nettoprijs en komt daarom niet in aanmerking voor korting.
- De vetafscheider moet jaarlijks door een deskundige worden onderhouden
- Het inbedrijfstellingstarief omvat maximaal anderhalf werkuur ter plaatse.
- Bij de varianten PV, D+S en M vinden de instructie en inbedrijfstelling tijdens de lediging van de vetafscheider plaats
- Eventuele benodigde extra inspanningen worden naar inspanning berekend
- Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan